

128 FULL-COLOR DISPLAY TYPE P6-16

16×128 pixels

[Xuan Cai](#)

INFORMATIONS AU DÉMARRAGE

Colorful LED V39

System Checks..

Password OFF

Baud 9600

Sim card OK!

CSQ Checks...

CSQ: 9

Le CSQ indique la qualité du signal GPRS. L'idéal serait que le CSQ soit plus grand ou égal à 15, mais ça fonctionne avec un CSQ de 6.

CARTE SIM

Introduire la carte SIM avec son support en plastique.

Ressortir la carte en pressant le bouton vert à côté de celle-ci.

La carte SIM permet de contrôler l'afficheur à distance via SMS ou *Fetion App* (service chinois de messagerie).

MOT DE PASSE

Pas de mot passe par défaut.

COMMANDE PAR SMS

Les commandes sont sensibles à la casse !

Les accents ne sont pas supportés !

140 caractères maximum !

Protocole

Le message commence obligatoirement par * et se termine obligatoirement par #x où x est le n° du message à afficher, x = 1 .. 59. Si x n'est pas dans l'intervalle 1 .. 59, le message #1 est modifié. x peut être spécifié avec un 0 non significatif (#1 ou #01).

Les autres sélecteurs (mode de défilement, n° de ligne, couleur) sont optionnels.

<F>x> Mode de défilement, x = 1 .. 6

<L>x> N° de ligne, x = 1, 2

<C>x> Définition de la couleur, x = R (rouge), Y (jaune), G (vert), C (cyan), B (bleu), P (magenta), W (blanc)

Modes de défilement

<F1> statique

<F2> défilement vers le haut

<F3> défilement vers la gauche

<F4> défilement vers le bas

<F5> clignote

Combinaisons de modes de défilements possibles sur deux lignes

L1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F4 F4 F5 F5

L2 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F1 F4 F3 F5

Exemples de messages sur une ligne

Le mode de défilement est optionnel. Si on ne le précise pas, tous les modes de défilement sont utilisés successivement et dans l'ordre chronologique (F1, F2,...). On ne peut pas spécifier plusieurs modes de défilement sur une ligne donnée.

Les lignes de commande ci-dessous doivent être envoyées dans des SMS distincts.

```
*<F1><CG>A GAGNER A L'EURO MILLIONS : <CR>!! 147 MILLION$ !!#02
```

```
*<F5>!! 147 MILLION$ !!#03
```

Exemples de messages sur deux lignes

En mode deux lignes, les caractères ont une hauteur de 7 px. Par défaut, la première ligne est statique et la deuxième défile vers la gauche.

On peut changer les modes de défilement des deux lignes. Voir les combinaisons possibles ci-dessus.

```
*<L1><F2>KIOSQUE DE MONTCHOISI<L2><F2>JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE#01
```

```
*<L1><F4>KIOSQUE DE MONTCHOISI<L2><F4>JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE#04
```

Spécifier les textes qui doivent s'afficher

```
*RL#01#02#03#04*
```

Spécifier la couleur

Si aucune couleur n'est spécifiée, les caractères s'affichent dans 7 couleurs successivement : (rouge R, jaune Y, vert G, cyan C, bleu B, magenta P, blanc W)

```
*<CR>ce texte sera rouge <CY>et celui-ci sera jaune#08
```

Spécifier la vitesse

Vitesses de 1 à 6

1 = rapide, 6 = lent

Utiliser de préférence les vitesses S1, S2 et S3. Les autres ont tendance à scintiller.

La vitesse est définie pour tous les messages. On ne peut pas régler des vitesses individuelles.

```
*S1*
```

Spécifier la luminosité

Luminosité de 1 à 6

1 = moins lumineux, 6 = plus lumineux La luminosité est définie pour tous les messages. On ne peut pas régler des luminosité individuelles.

```
*B1*
```

Mise à zéro

La mise à zéro supprime tous les messages. Si aucun message n'est enregistré, le message "Welcome!" est affiché.

```
*DEL*
```